

INDY-CATOR-VOLT

Indicateur de tension de service numérique



Mode d'emploi

GASLOCK
GmbH

Table des matières

Page 3	INDY-CATOR-VOLT
Page 4	Contenu de l’emballage
Page 5	Montage de l’indicateur

INDY-CATOR-VOLT

Après le montage simple, INDI-CATOR-VOLT indique l'état de charge actuel de la batterie.

La couleur de l'affichage peut être sélectionnée librement et s'adapte au mieux à l'éclairage d'indicateur du véhicule.

Contenu de l'emballage

- 1 Indicateur avec câble d'alimentation électrique (1x)
- 2 Bague filetée (1x)
- 3 Connecteur pour câble (2x)



Illustr. 1

Montage de l'indicateur

1.1.1

Dans le cas d'un montage sur un support d'indicateur universel : Fixez l'indicateur avec la bague filetée sur le support.

Pour l'utilisation du kit de montage Indy-Cator, veuillez lire les instructions de montage correspondantes.

1.2.1

Reliez le câble rouge à la batterie 12 V (venant de la serrure d'allumage). Reliez le câble noir à la masse. Après la mise en marche de l'allumage, la tension de service est affichée.

1.2.2

Réglage de la couleur LCD : Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'affichage et maintenez le appuyé jusqu'à ce que la couleur d'affichage soit modifiée progressivement (16 couleurs). Quand la couleur d'affichage souhaitée apparaît, relâchez le bouton.