

INDY-CATOR[®]

Digitale Bordspannungsanzeige

Volt



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Seite 3	Über den INDY-CATOR VOLT
Seite 4	Inhalt der Verpackung
Seite 5	Instrumentenmontage
Seite 6	Programmierung / Inbetriebnahme

Über den INDY-CATOR VOLT

Nach der einfachen Montage zeigt der INDY-CATOR-VOLT den aktuellen Ladezustand der Batterie.

Die Displayfarbe ist frei wählbar und passt sich optimal der Instrumentenbeleuchtung des Fahrzeuges an.

Inhalt der Verpackung

- 1 x Anzeigeinstrument mit Stromversorgungskabel (1)
- 1 x Gewindingring (2)
- 2 x Kabelanschlussklemme (3)



Instrumentenmontage

1.1.1

Bei Montage in einem universellen Instrumententräger:

Instrument mit Gewinding im Instrumententräger befestigen.

Bei Verwendung des Indy-Cator Befestigungs-Kits bitte entsprechende Montageanleitung lesen.

1.2.1

Rote Leitung mit Batterie 12 V (vom Züschloss kommend) verbinden.

Schwarze Leitung mit Masse verbinden.

Nach dem Einschalten der Zündung wird die Bordspannung angezeigt.

1.2.2

Einstellung der LCD-Farbe:

Knopf auf der Rückseite der Anzeige drücken und gedrückt halten bis stufenweise die Displayfarbe geändert wird (16 Farben)

Bei gewünschter Displayfarbe Knopf loslassen.